

# 修理用クランプ 防災訓練で活躍



1 トライアル・オートバイ部隊が漏水を発見。管工事協同組合が現場に急行。



4 破損箇所がクランプの中心にくるようにセットします。



2 修理用クランプを漏水箇所のすぐ横にセット。



5 適正トルクで締め付けます。



3 漏水箇所に素早くずらします。



6 完了。

横須賀市上下水道局 防災訓練風景より

# 修理用クランプ

1995年（平成7年）に発生した阪神・淡路大震災により、水道管路にも大きな被害が発生しました。横須賀市上下水道局では、そのような災害を想定し、修理用クランプを使用した防災訓練を以前から実施して、万一の場合に備えておりました。

※日本水道協会品質認証センター認証品

## 品揃え

型	呼び径	管種	適応外径 (SCS+P用は適応管基準外径)	※ 認証	ナット 平径	使用ボルト数							
						幅75	幅100	幅150	幅200	幅300	幅400	幅500	幅600
C型 	13	VP	18.00±0.25	☒	22	—	1	—	—	—	—	—	—
		SP・PE	21.34±0.40	☒	◇	—	1	—	—	—	—	—	—
	20	VP・SP・PE	26.67±0.70	☒	◇	—	1	—	—	—	—	—	—
		VP・SP・PE	33.40±1.40	☒	◇	—	1	—	—	—	—	—	—
	30	VP	38.10±0.51	☒	◇	—	1	—	—	—	—	—	—
		SP・PE	42.16±0.54	☒	◇	—	1	—	—	—	—	—	—
40	VP・SP・PE	48.26±0.34	☒	◇	—	1	—	2	—	—	—	—	
50	VP・SP・PE	60.33±0.76	☒	◇	—	1	—	2	—	—	—	—	
SCS 	13	SP・PE	SP21.70/PE21.50	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	15.88	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
	20	SP・PE	SP27.20/PE27.00	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	22.22	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
	25	SP・PE	SP34.00/PE34.00	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	28.58	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
	30	SP・PE	SP42.70/PE42.00	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	34.92	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
	40	VP・SP・PE	VP48.00/SP48.60/PE48.00	☒	◇	1	—	2	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	41.28	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
	50	VP・SP・PE	VP60.00/SP60.50/PE60.00	☒	◇	1	—	2	—	—	—	—	—
		CUPⅡ形	53.98	☒	◇	1	—	—	—	—	—	—	—
SS-1 	50	AP	66.55~72.90	☒	◇	—	—	2	—	—	—	—	—
		HP-JWWA (ISO)	63.00 <sup>+0.40</sup>	◇	◇	—	—	2	—	—	—	—	—
	65	VP・SP	73.91~80.26	☒	◇	—	—	2	2	—	—	—	—
		CP・VP・SP	87.63~93.98	☒	◇	—	—	2	2	3	4	—	6
	75	AP	93.73~100.08	☒	◇	—	—	2	2	3	4	—	—
		HP-JWWA (ISO) 共用 HP-AW (JIS)	90.00 <sup>+0.60</sup> (JWWA) 89.00±0.30 (JIS)	◇	◇	—	—	—	2	—	—	—	—
	100	CP・VP・SP	110.49~120.65	☒	◇	—	—	2	2	3	4	5	6
		AP	120.40~130.56	☒	◇	—	—	2	2	3	4	5	6
	100	HP-JWWA (ISO)	125.00 <sup>+0.80</sup>	◇	◇	—	—	—	2	—	—	—	—
		HP-AW (JIS)	114.00±0.35	◇	◇	—	—	—	2	—	—	—	—
	125	CP・VP・SP	137.16~147.32	☒	◇	—	—	—	2	—	—	5	—
		AP	151.13~161.29	☒	◇	27	—	—	—	2	—	—	5
	150	CP・VP・SP	162.56~172.72	☒	◇	—	—	—	2	3	4	5	6
		AP	179.32~189.48	☒	◇	—	—	—	2	3	4	5	6
	150	HP-JWWA (ISO)	180.00 <sup>+1.0</sup>	◇	◇	—	—	—	—	3	—	—	—
		HP-AW (JIS)	165.00±0.50	◇	◇	—	—	—	—	3	—	—	—
	200	CP・VP・SP	208.28~228.60	☒	◇	—	—	—	2×2	3×2	4×2	5×2	6×2
		AP	228.35~248.67	◇	◇	—	—	—	2×2	3×2	4×2	5×2	6×2
HP-PTC		250.00 <sup>+1.50</sup>	◇	◇	—	—	—	—	—	4×2	—	—	
HP-AW (JIS)		216.00±0.65	◇	◇	—	—	—	—	—	4×2	—	—	
250	CP・VP・SP	256.54~276.86	☒	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
	AP	289.56~309.88	◇	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
300	CP・VP・SP	309.88~330.20	☒	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
	AP	348.23~368.55	◇	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
350	CP・VP・SP	355.60~375.92	☒	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
	AP	405.13~425.45	◇	◇	—	—	—	3×2	4×2	5×2	7×2	8×2	
400	CP・VP・SP	405.89~426.21	◇	◇	—	—	—	—	—	5×2	—	—	
SS-3 	450	CP・VP・SP	454.66~485.14	◇	◇	—	—	—	—	—	7×3	—	
	500	CP・VP・SP	505.46~535.94	◇	◇	—	—	—	—	—	7×3	—	
	600	CP・VP・SP	601.98~632.46	◇	◇	—	—	—	—	—	—	8×3	

☆詳しくは弊社「ステンレス製修理用クランプ」カタログ、またはホームページ <http://www.nippov.co.jp/> をご覧ください。



素敵な創造～人へ・未来へ

本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹貫3046  
北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120

<http://www.nippov.co.jp/>

### お問い合わせ先

東京支店 TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230 松本営業所 TEL.0263-28-5977 FAX.0263-29-2911  
札幌営業所 TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260 名古屋営業所 TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510  
仙台営業所 TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266 大阪営業所 TEL.06-6354-1057 FAX.06-6355-2213  
北関東営業所 TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069 広島営業所 TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053  
神奈川営業所 TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157 福岡営業所 TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得